



YOUR ENERGY IS HERE

Fonte Power Play P9 (2000 mA) compatível com teclados

MARCA	MODELO	P9 (2000mA)	REQUERIMENTO ADICIONAL
ALESIS	QX61	Sim*	Cabo conversor C-L6
	QX49	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Q88	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Q61	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Q49	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Q25	Sim*	Cabo conversor C-L6
CASIO	CTK 2000	Sim	
	CTK 451	Sim	
	CTK 471	Sim	
	CTK 481	Sim	
	CTK 483	Sim	
	CTK 495	Sim	
	CTK 496	Sim	
	CTK 510	Sim	
	CTK 511	Sim	
	CTK 519	Sim	
	CTK 520L	Sim	
	CTK 530	Sim	
	CTK 533	Sim	
	CTK 540	Sim	
	CTK 555L	Sim	
	CTK 560L	Sim	
	CTK 571	Sim	
	CTK 573	Sim	

	CTK 591	Sim	
	CTK 611	Sim	
	CTK 620L	Sim	
	CTK 631	Sim	
	CTK 691	Sim	
	CTK 700	Sim	
	CTK 710	Sim	
	CTK 720	Sim	
	CTK 731	Sim	
	CTK 800	Sim	
	CTK 810	Sim	
	CTK 900	Sim	
	LK 100	Sim	
	LK 200S	Sim	
	LK 210	Sim	
	LK300TV	Sim	
	LK 40	Sim	
	LK 43	Sim	
	LK 45	Sim	
	LK 50	Sim	
	LK 55	Sim	
	LK 73	Sim	
	LK90TV	Sim	
	LK94TV	Sim	
KORG	MS2000	Sim	
	MS2000R	Sim	
	TODOS MICROKORG	Sim	
M-AUDIO	Axiom25	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Axiom49	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Axiom61	Sim*	Cabo conversor C-L6

	Axiom AIR25	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Axiom AIR49	Sim*	Cabo conversor C-L6
	Axiom AIR61	Sim*	Cabo conversor C-L6

1

NOVATION	Launchkey	Sim*	Cabo conversor C-RV
	SL MkII	Sim*	Cabo conversor C-RV
	MiniNova	Sim*	Cabo conversor C-RV
	Bass Station II	Sim*	Cabo conversor C-RV
ROLAND	AX-SYNTH	Sim	
	JUNO-DI	Sim	
	JUNO-GI	Sim	
	JUNO-STAGE	Sim	
	FANTOM XA	Sim	
	FP 2/3/4	Sim	
	GW 7/8	Sim	
	GAIA SH-01	Sim	
	PK-7	Sim	
	PK-25	Sim	
	RD-300SX/GX	Sim	
	VK-8M	Sim	
YAMAHA	PSR-E243	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	PSR-E343	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	PSR-E433	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	YPT-240	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	YPT-340	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	PSR-E233	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	PSR-E333	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	PSR-E423	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	YPT-230	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V

	P-80	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	YPP-35	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	CP-33	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
ARTURIA	Player	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	Factory	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V
	Laboratory	Não*	Requerem fonte 12VDC + Cabo conversor C-RV Indicamos fonte Power Play SINGLE POWER 12V

IMPORTANTE:

O Gráfico Power Play® de compatibilidade deve ser usado apenas como referência geral. Por favor, verifique as especificações do fabricante para cada um dos seus teclados antes de conectá-los a fonte Power Play® ou aos acessórios Power Play®

Por favor entre em contato conosco diretamente se alguma das informações constantes neste quadro não está claro para você. A Power Play não assume nenhuma responsabilidade por itens danificados devido a ligação incorreta.